

Refrigerantes de nueva generación para aplicaciones con detectores de fuga con punta rastreadora

Detector de fugas multigas Ecotec E3000

Diversos refrigerantes de nueva generación forman parte de la biblioteca de gases del detector de fugas multigas Ecotec E3000. (Vea el cuadro más abajo). Para utilizar los nuevos gases con el instrumento, comuníquese con su centro de ventas local de INFICON.



Refrigerantes comunes con mayor potencial de calentamiento global		Refrigerantes detectables de nueva generación con menor potencial de calentamiento global		
Refrigerante	Potencial de calentamiento global	Refrigerante	Potencial de calentamiento global	Parte de la biblioteca de gases de Ecotec E3000
R404A	3922	R407F	1825	con la última versión de software
		R442A	1888	con la última versión de software
		R449A	1397	con la última versión de software
		R452A	2141	con la última versión de software
R507	3985	R407F	1825	con la última versión de software
R134a	1430	R1234ze	7	con la última versión de software
		R441A	0	con la última versión de software
R245fa	1030	R1233zd	1	con la última versión de software

Familia de detectores de fuga de refrigerante HLD5000/6000

La familia de detectores de fuga de refrigerante HLD5000/6000 puede detectar distintos refrigerantes de nueva generación con menor potencial de calentamiento global. (Vea el cuadro más abajo). La versión HLD5000/6000 SMART puede detectar los nuevos refrigerantes como gases definidos por el usuario. Para más información, vea este video breve:

<https://www.youtube.com/watch?v=9bNI513krro>



El refrigerante de nueva generación R441A se puede detectar únicamente con la versión HLD5000/6000 R290/R600a.

Refrigerantes comunes con mayor potencial de calentamiento global		Refrigerantes detectables de nueva generación con menor potencial de calentamiento global		
Refrigerante	Potencial de calentamiento global	Refrigerante	Potencial de calentamiento global	Clase de modelo HLD5000/6000
R404A	3922	R407F	1825	HLD5000/6000 SMART
		R442A	1888	HLD5000/6000 SMART
		R449A	1397	HLD5000/6000 SMART
		R452A	2141	HLD5000/6000 SMART
R507	3985	R407F	1825	HLD5000/6000 SMART
R134a	1430	R1234ze	7	HLD5000/6000 SMART
		R441A	0	HLD5000/6000 R290/R600a